

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、F-11D で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7 の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

#### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「ミンメニューキー」>「本体設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」> 「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社 NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音 声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登 録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

#### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**100** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/ 本書の内容は2012年7月現在のものです 2012.08

株式会社NTTドコモ









## F-11D



### **ARROWS Me F-11D** スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年7月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/f11d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

### 押す(タップ)/2回押す








長押し(ロングタッチ)

指先で1回軽く押す。

指先ですばやく2回押す。

指先で長押しする。

### はらう(フリック)




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

### なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

### 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

### 長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備	<b>】</b> 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする 2 初期設定する ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作編	<b>4</b> 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.17
111/1113	5 電話をかける・受ける・切る	p.19
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	7 カメラで撮る・見る	p.23
編	8 インターネットで検索する	p.24
	<b>9</b> Wi-Fiを設定する	p.25
	知っておくと便利な機能	p.26
	よくあるご質問	p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。





### 主なキーの名前とステータスバー



赤外線ポート 赤外線通信機能が搭載された 他の端末や携帯電話などと

データを送受信します。

12:34

### (一) 電源キー

長押しで「電源を切る」、 「機内モード」などを選択できます。

### ₫ ロック解除

押してロックを解除します。

### = メニューキー

現在の画面で使用できる 設定などを表示します。

### △ ホームキー

ホーム画面に戻ります。

### **□**バックキー

直前の画面に戻ります。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

### ステータスバーのアイコン

### 通知パネルを開く・閉じる



#### 主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 🔀 不在着信あり
- ✓ インストール完了

### 主なステータスアイコン

- 3G 使用可能
- 電池残量
- ☑ 持っている間ON\*
- \*手に持っている間は 画面が点灯し続けます



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「設定スイッチ」を押す と、設定やONとOFFの 切り替えなどが行えます。 「通知」を押すと新着メー ルや不在着信の確認がで きます。「×」を押すと 通知を消去できます。



通知パネルの下 にある「 タブ」を上方向に なぞるか、「 🐿 バック キー」を押すと、通知パ ネルが閉じます。

### ✓ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

### [初期設定の流れ]

### ステップ 🔾

### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

### ステップ ]

### Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

### ステップ 2

### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。


### ステップ 3

### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

ドコモの各種サービスをご利用いただいている お客様は設定が必要です。

#### ※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「インストールする」を選 んで「進む」を押します。

### おサイフケータイの設定



「ご利用規則」を押します。

ドコモアプリパスワードの設定

おコモアプリパスワード

カしてください

キャンセル

ドコモアプリパスワードを再入

OK

#### 各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



### ドコモアプリパスワード\*の設定

\*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替 えは「A1a」を押します。



「設定する」を選んで「進

む」を押します。

して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。

新しいパスワードを入力 確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

### 位置提供設定

クキー」を押します。


### プリインアプリ利用状況送信



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供す

るには「メニューキー」を押し て、「本体設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

設定が完了したら「OK」 を押します。





ホーム画面で「=メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「器」を押し、 アプリー覧の中から「設 定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を

部分)を入力し「次へ」を ご覧ください。 押します。 ※ユーザー名は、6文字以上



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「次へ」を押します。

次ページへ



### Google アカウントとは

Googleアカウントは、Googleの様々なサービス(メール・チャット・写真や動 画の共有など) にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。 新規のメールアドレス (Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。 (Googleアカウントは、「Gmailアドレス」と「パスワード」の組合せです)



### Google アカウントを 設定・登録すると

メールアドレスを作成し

ます。希望するユーザー

名 (@gmail.comの前の


30文字以内で入力します。

Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Plavストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの様々なサービス を利用できるようになります。



# パスワードを作成

上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。 「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」

を押します。



「今は設定しない」を押



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー。 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「次へ」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを

設定し直してください。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



### 予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。



### セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。



### ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



登録したアカウントが表 示されます。



### 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



# 2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。


※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。




### ✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える



押します。

電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。








利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し ます。

復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



を選んで「復元開始」を 押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。

※赤外線通信での移し替えの方法はP.26をご覧ください。

### ✓ 3 文字を入力する


### キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。



初期の設定では「上から手書き入力モード」が ON になっています。 「上から手書き入力モード」を OFF にしたい場合は「 🗪 」を押し「 🗪 」に切り替えます。

● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え




● 音声入力への 切り替え



● 手書きキーボードへの切り替え

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



● 手書き入力で文字を入力する





- 「 」を長押しして指を
- 」までずらすと手書き入力に切り替わります。
- ※「 」を押すことでキーボー ド入力画面に戻ります。

### ✓ 3 文字を入力する

### 英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「和ま」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(QWERTY、テンキー)を記憶しています。









### テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の3つの入力方式が使えます。

「 人 」を押す>「 🌣 」を押す>「テンキーの設定」>「入力方式」から、

「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「フリック入力」のいずれかを押して切り替えます。※初期設定では「フリック入力」が有効になっています。

#### ● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、

「あ」 $\rightarrow$ 「い」 $\rightarrow$ 「う」 $\rightarrow$ 「え」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ 「ぁ」・・・のように文字が替わります。

「 $oldsymbol{1}$ 」を押すと「 $oldsymbol{1}$ 」o「 $oldsymbol{1}$ 」o「 $oldsymbol{1}$ 」を押すと「 $oldsymbol{1}$ 」o「 $oldsymbol{1}$ 」o「 $oldsymbol{1}$ 」を押すと「 $oldsymbol{1}$ 」o「 $oldsymbol{1}$ 」を押すと「 $oldsymbol{1}$ 」を押すと「 $oldsymbol{1}$ 」のように逆順で文字が替わります。


### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する事ができます。

### ● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



### 記号を入力する

しします。

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

#### アイテム一覧 -ーカテゴリー 定型文 (^\_^) 、。!? ■ A1あ 定型文 (^\_^) 、。!? ■ A1あ 履歴 一般 矢印 括弧 筆 あしか さ × , , , & \* : ! ' た な は # & @ : ? ~ ま や 5 . # \* @ ! ? () わをん 、。?! 、。!?」を押します。 カテゴリーを選択し、ア

イテム一覧から入力する 記号を押します。

※「 戻る 」を押すと1つ前の キーボードに戻ります。

### 絵文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通 ※入力欄によっては絵文字が入力できません。



カテゴリーを選択し、ア イテム一覧から入力する 絵文字を押します。

※「 図 」を押すと1つ前の キーボードに戻ります。

### 入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

付けられます。



」を押します。

欄を長押しし、「貼り付

け」を押します。

### 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「=メニュー キー」を押し、「本体設定」 を押します。または、ホー ム画面で「ま」を押し、 アプリー覧の中から「設 定」を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。



画面を上になぞり「電話 番号」を確認します。

### ●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。\*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺\*2をネットワーク経由で交換することもできます。

\*1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。

\*2 名刺作成アプリで作成できます。







画面を上になぞり、 「基本機能」の中の

「【【『電話帳』を押し ます。



「マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。

自分の電話番号やメール アドレスが表示されます。 ※メールアドレスは「編集」

iii 12:34

編集

を押し、ご自身で入力する 必要があります。

### spモードメールアドレスを表示・確認する




モードメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

### ✓ 5 電話をかける・受ける・切る

### 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける





「<u>連絡先</u>」を押し、 かける相手を選んで押 します。



B 通話履歴から かける



「<u><sup>飛着個別入</sup></u> <mark>発着信リスト」</mark> を押します。

この端末を使って発信または着信した場合、発着信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その電話番号に発信します。

ホーム画面で 「**し」**を押します。

> C ダイヤルして かける



「 \_ ダイヤル」を 押します。





電話番号を押します。





「電話をかける」を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「≡ メニューキー」>「本体設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

### ●電話を受ける



着信時に「<mark>操作開始」</mark>を 通話をするには「<mark>通話」</mark> 押します。 を押します。

### ●電話を切る



'終了」を押します。

### ● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータ スバーを下方向になぞ ります。



ステータスパネルにある「 **し**」を押します。



**「終了」**を押します。



### ☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


### メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」」を押します。

※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

# グループ お気に入り送信履歴 受信履歴 ドコモ 一郎 決定

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 「送信」を押します。 力後、「決定」を押します。

### 受信メールを見る



モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



メールが表示されます。


を押します。

ドコモ一郎

四 テストメール

TEXT 0.1Kbyte

### メールを返信する



「=メニューキー」を押 し、「返信」を押します。



されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

### ✓ カメラで撮る・見る



### 写真を見る

※赤外線通信で静止画を送信する方法はP.26をご覧ください。

### ✓ 3 インターネットで検索する

### Googleでキーワード検索する



### Google 音声検索™ で検索する

索ボックス」の「

を押します。

ます。



索したい項目を押します。

たい単語を話しかけます。

検索結果が表示されます。

# ✓ 9 Wi-Fiを設定する

?

### Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。

Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「ミメニューキー」を押し、「本体設定」を押します。 または、ホーム画面で「い」を押し、アプリー覧の中から「設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



「off 」を押してON にします。

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

ドコモ Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

### 知っておくと便利な機能

#### 赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

### ● 赤外線アプリで送受信する場合



画面を上になぞり、便 利ツールの「ロン 赤外線」を押します。



「全件送信」、「1件受信」、「2件受信」から選択して押します。 それぞれ画面の表示 (メッセージ)に従って操作・設定してください。




全件受信

全件受信を選択した場合は、ドコモアプリパスワード と認証パスワードが必要になります。

\*認証パスワードは受信側と送信側と送信側で任意に設定するものです。例えば、送信側が1234と設定したら、受信側も1234と入力する必要があります。

### ●静止画を赤外線送信する場合

※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し 「
」を押します。

を押します。

※表示方法は、 P.23 をご覧ください。



「<mark>」」赤外線」</mark>を押し ます

※データ送信先の他の端末 や携帯電話の赤外線通信 受信機能をオンに設定し ます。

「OK」を押します。

◎ 赤外線送信

赤外線ポートを通信先に向けて

ください。通信を開始します。



赤外線送信が完了したら「OK」を押します。